


**HIKVISION**

**IPTIME DDNS 설정편**


해당내용은 IPTIME공유기를 사용하실때 설정 가능한 방법입니다.



The screenshot shows the IPTIME N604R web interface. The left sidebar contains a menu with 'DDNS 설정' highlighted. The main content area is titled 'DDNS 설정' and includes a form for adding a new DDNS entry. The form fields are: '서비스 공급자' (Service Provider) set to 'ipTIME DDNS', '호스트이름' (Host Name) set to 'barunsecu.iptime.org', '사용자 계정' (User ID) set to 'jhc7942@hanmail.net', and '사용자 암호' (User Password) masked with dots. Below the form is a table with columns for '호스트이름' (Host Name) and '접속상태' (Connection Status), and buttons for '추가' (Add), '접속상태 다시보기' (Refresh Status), '갱신' (Update), and '삭제' (Delete). At the bottom, there is a section for 'ipTIME DDNS 암호찾기' (ipTIME DDNS Password Search) with a text input field and an 'E-mail보내기' (Send E-mail) button. A red-bordered box at the bottom of the page contains the following text:

**IPTIME은 제조사 자체 DDNS를 무료로 제공합니다.**  
**하이크비전의 HIDDNS가 중단된 이후로 IPTIME을 사용하시는 분들은 대체 DDNS로 활용하실수 있습니다.**  
**메뉴탐색기 - 특수기능 - DDNS 설정 으로 이동하여 호스트이름 , 사용자계정, 사용자암호를 추가해주면 완료됩니다.**

해당내용은 IPTIME공유기를 사용하실때 설정 가능한 방법입니다.



The screenshot shows the ipTIME N604R web interface. The left sidebar contains a menu with 'DDNS 설정' highlighted. The main content area is titled 'DDNS 설정' and includes a form for configuration and a table of registered entries.

**DDNS 설정**

서비스 공급자: ipTIME DDNS  
호스트이름: [ ] .iptime.org  
사용자 ID: [ ]  
보안 문자: (영문 소문자 5글자)를 입력하세요

보안 문자: 새로고침 [xafou]

**DDNS 등록**

ipTIME DDNS를 사용하실때에는 별도의 등록과정이 필요 없습니다. 사용자ID는 E-mail주소를 입력해야 합니다. 한 개의 호스트만 등록할 수 있습니다.

호스트이름	접속상태
barunsecu.iptime.org	정상 등록
사용자 ID	jhc7942@hanmail.net
등록 IP주소	172.30.1.50
최종 등록시간	2018년 1월 24일 수요일 오후 0시 44분 20초
다음 갱신시간	2018년 2월 10일 토요일 오전 4시 44분 20초

[갱신] [삭제]

**이전화면에서 추가를 눌러서 정상적으로 DDNS등록이 된 화면입니다. 이제부터 위 barunsecu.iptime.org 라는 DDNS 주소가 생성되었고 이 DDNS 주소를 이용하여 공유기에 연결된 카메라 및 녹화기를 각각 다른 포트포워딩을 통해 DDNS로 연결할수 있게 됩니다.**

# IPTIME DDNS 설정



해당내용은 IPTIME공유기를 사용하실때 설정 가능한 방법입니다.

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring an IP camera. A modal window titled 'IP 카메라' is open, displaying the following configuration fields:

- IP 카메라 주소: barunsecu.iptime.org
- 프로토콜: HIKVISION
- 관리 포트: 8000
- 사용자 이름: admin
- 암호: [Redacted]
- 확인: [Redacted]
- 전송 프로토콜: 자동

Buttons for '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) are visible at the bottom of the modal.

A red-bordered text box on the right side of the interface contains the following instructions:

IPTIME DDNS 가 설정된 카메라를 녹화기에 연결해 보도록 하겠습니다. IP카메라 주소에 DDNS 주소를 입력해 주고 포트포워딩 되어있는 관리 포트를 입력하고 사용자 이름 과 암호는 카메라 ID와 암호를 입력해주도록 합니다.

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

# IPTIME DDNS 설정



해당내용은 IPTIME공유기를 사용하실때 설정 가능한 방법입니다.

The screenshot shows the Hikvision web interface for IP camera configuration. A red box highlights a text box containing the following instructions:

**위와 같이 IPTIME DDNS를 사용하여 녹화기에 카메라가 인식된걸 확인할수 있습니다.  
동일한 방법으로 IPTIME에  
EX) HTTP포트 :90 , 서버포트 : 9000 , RTSP포트 : 1108  
이런식으로 포트포워딩을 하고 위 녹화기에 추가로 카메라를 연결하거나 다수의 녹화기  
를 DDNS에 추가할수 있습니다.  
웹에서 볼때 : 인터넷 주소창에 http://barunsecu.iptime.org:90  
핸드폰 또는 녹화기에 추가할때 : 서버포트에 9000을 입력해주면 됩니다.**

채널 번호	IP 주소	채널 번호	관리 포트	안전	상태	프로토콜	연결
D01	barunsecu.iptim...	1	8000	위험	온라인	HIKVISION	

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.